

Sehr geehrter EDNA-Kunde,

um Ihnen das Backen unserer Produkte noch komfortabler zu gestalten, haben wir diesen UNOX-Backofen bereits auf die von uns gelieferten Backwaren vorprogrammiert.

Sie haben nun **13 Grundprogramme** zur Verfügung:

- (1) **Mini Brötchen vorgebacken**
- (2) **Standard Brötchen vorgebacken**
- (3) **Baguette vorgebacken**
- (4) **Laugen minis**
- (5) **Brezel**
- (6) **Plunder Gebäck mini**
- (7) **Plunder Gebäck groß**
- (8) **Blätterteig mini**
- (9) **Blätterteig groß**
- (10) **Croissant mini**
- (11) **Croissant groß**
- (12) **Snacks vorgebacken**
- (13) **5 Minuten**

Details zu den einzelnen Backprogrammen finden Sie auf den Folgeseiten.

#### **So einfach funktioniert's:**

Im Display „Programme“ und dann „meine Programme“ wählen.

Sobald Sie das gewünschte Programm gefunden haben, das Programmsymbol drücken und **Start-/Stop-Taste** drücken. Das Programm wird nun gestartet und der Ofen heizt automatisch auf. Während des Aufheiz-Vorgangs zeigt das Display „**Vorheizen**“ an.

Nach erreichter Temperatur gibt das Gerät einen lauten Signalton von sich und Sie können den Ofen mit Backwaren beschicken. Nach dem Schließen der Tür läuft das Programm dann automatisch an.

#### **Wichtig:**

Verstehen Sie unsere Programme lediglich als eine „**Grundprogrammierung**“.

Diese können Sie selbstverständlich aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Vorlieben individuell und je nach Wunsch verändern. Selbstverständlich können Sie auch weitere Programme anlegen.

Bitte lassen Sie Ihre Backwaren vor allem bei den ersten Backvorgängen nicht unbeaufsichtigt, sondern prüfen Sie das Backergebnis von Zeit zu Zeit. Eventuell müssen Sie die Backwaren nachbacken oder die Backzeit verkürzen.

Alle Programme sind individuell von Ihnen veränderbar.

Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg beim Backen! Ihr EDNA-Team

PS. Sollten Sie Unterstützung beim Backen benötigen stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter gerne mit Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie unsere gebührenfreie Service-Hotline an und vereinbaren Sie gegebenenfalls gleich einen Termin:

## Backprogramme für die MindMaps BakerTop-Geräte

Folgende Programme wurden in Ihrem Ofen bereits vorprogrammiert. Diese können Sie individuell verändern sowie weitere Programme eingeben. Aufgrund von Spannungsschwankungen, verschiedenen Auftauzeiten sowie der Abnutzung des Ofen über die Zeit hinweg kann es zu unterschiedlichen Backergebnissen kommen. Wir übernehmen keine Haftung!

Stand Juni 2017

Programm 1 Mini Brötchen vorgebacken					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
Vorheizen (PRE)		200°C			
1	1	175°C	50%		4
2	6	175°C			4
3	3	190°C		50%	4

Programm 2: Standard Brötchen, vorgebacken					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
Vorheizen (PRE)		220°C			
1	1	190°C	40%		4
2	12	190°C			4
3	2	190°C		100%	4

Programm 3: Baguette vorgebacken					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
Vorheizen (PRE)		220°C			
1	1	190°C	60%		4
2	12	190°C			4
3	2	190°C		100%	4

Programm 4: Laugen-Gebäck Mini					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
Vorheizen (PRE)		180°C			
1	5	160°C		50%	4
2	5	160°C		50%	4

Programm 5: Laugenbrezel					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
<b>Vorheizen (PRE)</b>		180°C			
1	6	160°C		50%	4
2	6	160°C		50%	4
3	3	160°C		100%	4

Programm 6: Plunder Gebäck mini					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
<b>Vorheizen (PRE)</b>		180°C			
1	1	170°C	60%		4
2	2	30°C			1 Pause
3	7	175°C			4
4	3	180°C		70%	4

Programm 7: Plunder Gebäck groß					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
<b>Vorheizen (PRE)</b>		190°C			
1	1	180°C	60%		4
2	2	30°C			1 Pause
3	13	180°C			4
4	3	180°C		100%	4

Programm 8: Blätterteig mini					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
<b>Vorheizen (PRE)</b>		220°C			
1	1	200°C	80%		1
2	8	200°C			2

Programm 9: Blätterteig groß					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
Vorheizen (PRE)		200°C			
1	1	200°C	80%		4
2	17	200°C			4
3	2	200°C		100%	4

Programm 10: Croissant mini					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
Vorheizen (PRE)		200°C			
1	12	175°C			4

Programm 11: Croissant groß					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
Vorheizen (PRE)		180°C			
1	13	170°C			4
2	3	175			4

Programm 12: Snacks vorgebacken					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
Vorheizen (PRE)		220°C			
1	6	180°C			1
2	4	190°C		100%	3

Programm 13: 5 Minuten					
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampf	Zug Öffnung	Lüfter
Vorheizen (PRE)		200°C			
1	1	185°C		40%	4
2	4	185°C			4